



CZARNE BUTY DO TAŃCA Z
DIAMENTAMI / KRYSZTAŁKAMI -
OBCAS 9 CM, 8,5 CM, 7,5 LUB 6
CM

CENA: **260,00** PLN

NUMER KATALOGOWY: 140

OPIS PRZEDMIOTU

WYGODNE BUTY DO TAŃCA

1. **TKANINA PODESZWY: ZAMSZ**

- jest to specjalny materiał do tańca w pomieszczeniach,
- dzięki temu buty nie ślizgają się i mają bardzo dobrą przyczepność do parkietu.

2. **Tkanina górnej części buta: satyna.**

3. **Miękka i elastyczna podeszwa**

- buty taneczne bardzo dobrze dopasowują się do stopy,
- są lekkie i mięciutkie.

4. **Wysokość obcasów (do wyboru): 10 cm, 9 cm, 8,5 cm, 7,5 cm, 6 cm.**



DOSTĘPNE ROZMIARY BUTÓW TANECZNYCH

Najlepszym sposobem określenia rozmiaru butów tanecznych jest poznanie długości swojej stopy (pamiętaj - nie możesz wybierać rozmiaru buta tanecznego sugerując się rozmiarem buta noszonego na co dzień).

W tym celu:

1. Na kartce papieru odrysuj bosą stopę.
2. Następnie weź centymetr i zmierz najdalej oddalone punkty pięta-palce.
3. Wynik zaokrąglaj do połówek, czyli przy wyniku np. 23,3cm zapamiętaj rozmiar 23,5cm.
4. Znając swój rozmiar w centymetrach dobierz rozmiar buta według poniższej tabeli.

Rozmiar	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Długość stopy [cm]	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27

BUTY TANECZNE MOŻEMY DOSTOSOWAĆ DO SZEROKOŚCI TWOJEJ STOPY

Wystarczy, że w wiadomości do zamówienia podasz długość i szerokość stopy. Zobacz, jak zmierzyć stopę:



