



SZPILKI TANECZNE

CENA: **299,99** PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN

Numer katalogowy: 142

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:

ROZMIAR 37

WYSOKOŚĆ OBCASA 9 CM

OPIS PRZEDMIOTU

Wygodne buty do tańca

1. Tkanina podeszwy: zamsz

- jest to specjalny materiał do tańca w pomieszczeniach,
- dzięki temu buty nie ślizgają się i mają bardzo dobrą przyczepność do parkietu.

2. Tkanina górnej części buta: satyna.

3. Miękka i elastyczna podeszwa

- buty taneczne bardzo dobrze dopasowują się do stopy,
- są lekkie i mięciutkie.

4. Wysokość obcasa: 9 cm.



Dostępne rozmiary butów tanecznych

Najlepszym sposobem określenia rozmiaru butów tanecznych jest poznanie długości swojej stopy (pamiętaj - nie możesz wybierać rozmiaru buta tanecznego sugerując się rozmiarem buta noszonego na co dzień).

W tym celu:

1. Na kartce papieru odrysuj bosą stopę.
2. Następnie weź centymetr i zmierz najdalej oddalone punkty pięta-palce.
3. Wynik zaokrąglaj do połówek, czyli przy wyniku np. 23,3cm zapamiętaj rozmiar 23,5cm.
4. Znając swój rozmiar w centymetrach dobierz rozmiar buta według poniższej tabeli.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| Rozmiar | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Długość stopy [cm] | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |