



## Szczotka do czyszczenia butów tanecznych

Nr katalogowy: 250

Czas wysyłki: 24 godziny

### Cena

25,00 PLN

## Opis produktu

Aby utrzymać buty do tańca w dobrej kondycji, po każdym treningu należy dokładnie wyszczotkować ich podeszwę przy pomocy szczotki. Warto robić to z wyczuciem, niezbyt mocno, ale jednocześnie dość intensywnie, by pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń. Obuwie do tańca posiada dość solidną podeszwę, która bez żadnego problemu wytrzyma takie zabiegi.

Szczotkowanie podeszwy najlepiej wykonywać jest pod włos. Na koniec tego zabiegu można zastosować olejek rycynowy, który doskonale sprawdza się w pielęgnacji tego elementu obuwia tanecznego, minimalizując ryzyko jego nadmiernego wysuszenia.

Czym może skończyć się zaniechanie szczotkowania podeszwy? Buty taneczne mogą pokryć się od strony podeszwy śliską warstwą zbudowaną z nagromadzonych zabrudzeń. W tej sytuacji obuwie do tańca traci przyczepność do podłoża, która jest przecież jego kluczową cechą.