



## Buty do salsy

Nr katalogowy: 535

**Marka: CHOREO**

Czas wysyłki: 24 godziny

Kolor: Czarny

Tkanina: Satyna

Zdobienie: Kryształki czarne, dwuwymiarowe

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

### Cena

339,00 PLN

**Produkt dostępny w następujących wariantach:**

**Rozmiar:** 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

**Wysokość obcasa:** 9 cm

## Opis produktu

### Damskie buty do tańca towarzyskiego- salsa, bachata, kizomba, zouk

Wyjątkowe i stylowe damskie **buty do tańca latynoskiego**, zaprojektowane są jako klasyczny dodatek do Twojej tanecznej garderoby.

**Buty do salsy** wykonane są z satyny, która w całości pokryta jest dwuwymiarowymi czarnymi kryształkami. Kamienie bardzo ładnie odbijają światło podczas ruchu. Wyjątkowo elastyczna podeszwa z wbudowaną żelową wkładką zapewni Ci komfort tańczenia przez wiele godzin. **Buty do tańca** doskonale trzymają stopę dzięki zapięciu krzyżowemu na podbiciu.

Te piękne **buty do salsy damskie** idealnie pasują do strojów tanecznych, sukienek imprezowych i sukienek wieczorowych.

## Wysokość i kształt obcasa

Obcas 9 cm (obcas kieliszkowy typu [flare](#)).

## Podeszwa do butów tanecznych

**Obuwie taneczne** wykonane jest z wyjątkowo elastycznej podeszwy ze skóry zamszowej. Ponieważ w **salsie** jest dużo szybkiej rotacji, kiedy przymierzysz **buty do salsy**, zobaczysz, że tańczenie w nich będzie jakościowo inne. Tancerze uwielbiają tę podeszwę, ponieważ zapewnia doskonałą przyczepność do parkietu.

## Szczotka do butów tanecznych

Przy regularnym używaniu [szczotki do podeszwy](#), skóra wytrzyma bardzo długo. Podeszwa **butów tanecznych** powinna być szczotkowana po każdym zajęciach.

## Zobacz, jak te buty taneczne prezentują się podczas tańca

## Dostępne rozmiary obuwia tanecznego

Nie wybieraj rozmiaru profesjonalnego obuwia tanecznego sugerując się rozmiarem butów noszonych na co dzień. Nasza rozmiarówka jest co 0,5 cm (standardowa rozmiarówka jest co 1 cm). Zrobiliśmy to po to, aby buty taneczne jak najlepiej pasowały do stóp klientek.

Dlatego, zmierz długość stopy i wybierz odpowiedni rozmiar butów tanecznych.

1. Na kartce papieru odrysuj bosą stopę.
2. Weź centymetr i zmierz najdalej oddalone punkty pięta-palce.
3. Wynik zaokrąglij do połówek. Przy wyniku 23,3 cm zapamiętaj rozmiar 23,5 cm.
4. Znając długość swojej stopy dobierz rozmiar butów tanecznych według poniższej tabeli.

## Tabela rozmiarów

SPRAWDŹ, JAKI ROZMIAR WYBRAĆ

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Długość wkładki [cm]	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27
Rekomendowana długość stopy [cm]	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27