



Buty do tańca na wesele

Nr katalogowy: 450

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

339,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 37 , 38 , 39 , 40 , 41

Wysokość obcasa: 5 cm , 7 cm

Opis produktu

Damskie buty ślubne i do tańca latynoskiego.

1. Zamszowa podeszwa:

- jest to specjalny materiał do tańca w pomieszczeniach,
- dzięki temu buty nie ślizgają się i mają bardzo dobrą przyczepność do parkietu.

2. Tkanina: satyna.

3. Siateczka między przesyściami, aby palce po bokach nie wystawały.

3. Miękka i elastyczna podeszwa:

- buty taneczne bardzo dobrze dopasowują się do stopy,
- są lekkie i mięciutkie.

4. Żelowa wkładka dla większego komfortu.

5. Super elastyczne.

6. Kryształki z efektem zorzy polarnej.

7. Wysokość obcasów (do wyboru): 7 cm, 5 cm.

Dostępne rozmiary butów tanecznych

Najlepszym sposobem określenia rozmiaru butów tanecznych jest poznanie długości swojej stopy.

Pamiętaj - nie możesz wybierać rozmiaru buta tanecznego sugerując się rozmiarem buta noszonego na co dzień. Dlaczego? Nasza rozmiarówka jest co 0.5 cm (standardowa rozmiarówka jest co 1 cm). Zrobiliśmy to po to, aby buty jak najlepiej pasowały do stóp naszych klientek.

Dlatego, aby wybrać idealny rozmiar butów:

1. Na kartce papieru odrysuj bosą stopę.
2. Następnie weź centymetr i zmierz najdalej oddalone punkty pięta-palce.
3. Wynik zaokrąglaj do połówek, czyli przy wyniku np. 23,3cm zapamiętaj rozmiar 23,5cm.
4. Znając swój rozmiar w centymetrach dobierz rozmiar buta według poniższej tabeli.

Tabela rozmiarów

SPRAWDŹ, JAKI ROZMIAR WYBRAĆ

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Długość wkładki [cm]	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27
Rekomendowana długość stopy [cm]	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27

Pomocne linki:

[Jak zapiąć buty taneczne](#)

[Nakładki na obcasy- czy wiesz jak je założyć i do czego służą?](#)

[Buty taneczne- jaki rozmiar wybrać](#)