



## Taśma ochronna zabezpieczająca podeszwę

Nr katalogowy: 451

**Marka: CHOREO**

Czas wysyłki: 3 dni

### Cena

25,99 PLN

## Opis produktu

Taśma zabezpieczająca podeszwę butów tanecznych jest stosowana, aby zapobiec ścieraniu się podeszwy i zwiększeniu trwałości butów.

Buty do tańca nie są przeznaczone do chodzenia na zewnątrz, ponieważ są one bardziej delikatne i wrażliwe na uszkodzenia niż codzienne obuwie. Wchodzenie w nich na zewnątrz może powodować zniszczenie ich podeszwy i zabrudzenie. Z tego powodu zaleca się przyklejanie specjalnej taśmy zabezpieczającej podeszwę.

Taśma dodatkowo zapobiega ślizganiu się na parkiecie i zapewnia lepszą przyczepność. W tańcu, szczególnie w tańcach dynamicznych, buty są intensywnie eksploatowane, dlatego taśma zabezpieczająca jest bardzo ważna dla utrzymania dobrego stanu butów.

Instrukcja korzystania z taśmy zabezpieczającej do podeszwy:

### **Krok 1: Przygotowanie**

Upewnij się, że podeszwa buta jest czysta. Jeśli jest zabrudzona, należy ją najpierw oczyścić.

### **Krok 2: Nakładanie taśmy zabezpieczającej**

Przyklej taśmę zabezpieczającą na śródstopiu buta. Upewnij się, że taśma jest równomiernie rozłożona po obu stronach śródstopia.

Delikatnie dociśnij taśmę do podeszwy buta. Unikaj tworzenia fałd i zagnieceń, starając się utrzymać taśmę jak najbardziej gładką.

### **Krok 3: Przycinanie taśmy**

Po dokładnym naklejeniu taśmy na podeszwę buta, zwróć uwagę na nadmiar taśmy wystający poza brzegami buta.

Użyj nożyczek, aby ostrożnie odciąć nadmiar taśmy, pozostawiając tylko tę część, która dokładnie przylega do podeszwy.

Upewnij się, że przycięta krawędź taśmy jest równa i nie tworzy ostrych krawędzi, które mogłyby się odkleić lub utrudniać chodzenie.