



Buty do tańca czarne

Nr katalogowy: 503

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 3 dni

Cena

369,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 36 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42

Obcasy: 7.5 cm

Opis produktu

Buty do tańca czarne

Wyjątkowe i stylowe buty do tańca czarne, zaprojektowane są jako klasyczny dodatek do Twojej tanecznej garderoby.

Obuwie taneczne wykonane jest z tkaniny brokatowej, która w całości pokryta jest dwuwymiarowymi czarnymi kryształkami. Kamienie bardzo ładnie odbijają światło podczas tańca. Wyjątkowo elastyczna podeszwa taneczna z wbudowaną żelową wkładką zapewni Ci komfort tańczenia przez wiele godzin. Te czarne buty do tańca doskonale trzymają stopę dzięki zapięciu krzyżowemu na podbiciu. Możesz je również zapiąć wokół kostki.

Buty taneczne idealnie pasują do strojów tanecznych, sukienek imprezowych i sukienek wieczorowych.

Wysokość i kształt obcasa

Obcas 7.5 cm (obcas kieliszkowy flare).

Buty taneczne są bardzo wytrzymałe

Stworzone po to, aby wytrzymały intensywny ruch.

Elastyczna podeszwa taneczna

Zaprojektowana z żelową wkładką dla dodatkowego komfortu. Dzięki tej podeszwie będziesz mogła zginać i obracać stopę w różnych kierunkach, a but w żaden sposób nie będzie krępować Twoich ruchów.

Szczotka do obuwia tanecznego

Podeszwa **butów tanecznych** powinna być [szczotkowana](#) po każdym zajęciach. Dzięki temu obuwiu tanecznemu będzie służyć Ci przez długi czas.

Dopracowana technologia odprowadzania wilgoci

Podszewka z mikrofibry jest z technologią odprowadzania wilgoci. Zaprojektowana jest tak, aby Twoje buty i stopy pozostały suche przez wiele godzin tańca.

Dostępne rozmiary butów do tańca towarzyskiego

Nie wybieraj rozmiaru profesjonalnego obuwia tanecznego sugerując się rozmiarem butów noszonych na co dzień. Nasza rozmiarówka jest co 0,5 cm (standardowa rozmiarówka jest co 1 cm). Zrobiliśmy to po to, aby buty taneczne jak najlepiej pasowały do stóp klientek.

Dlatego, zmierz długość stopy i wybierz odpowiedni rozmiar butów tanecznych.

1. Na kartce papieru odrysuj bosą stopę.
2. Weź centymetr i zmierz najdalej oddalone punkty pięta-palce.
3. Wynik zaokrąglaj do połówek. Przy wyniku 23,3 cm zapamiętaj rozmiar 23,5 cm.
4. Znając długość swojej stopy dobierz rozmiar butów tanecznych według poniższej tabeli.

Tabela rozmiarów

SPRAWDŹ, JAKI ROZMIAR WYBRAĆ

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Długość wkładki [cm]	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27
Rekomendowana długość stopy [cm]	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego rozmiaru, skontaktuj się z nami na czacie w prawym dolnym rogu ekranu lub zadzwoń 728057246.

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o butach do tańca - przydatne linki:

[Jak zapiąć buty do tańca ?](#)

[Nakładki na obcasy flare i slim - czy wiesz jak je założyć i do czego służą?](#)

[Jak dbać o buty taneczne?](#)