



## Buty do tańca niski obcas - 6 cm

Nr katalogowy: 620

**Marka: CHOREO**

Czas wysyłki: 2 dni

### Cena

369,99 PLN

**Produkt dostępny w następujących wariantach:**

**Rozmiar:** 34 , 34.5 , 35 , 36 , 37 , 37.5 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

## Opis produktu

### Buty do tańca z niskim obcasem

Jeśli szukasz miękkich i wygodnych butów do tańca, warto, abyś rozważyła kremowe buty z obcasem o wysokości 6 cm. Te buty zapewnią Ci maksymalny komfort podczas tańca.

Ich miękka, elastyczna podeszwa jest zaprojektowana tak, aby zapewnić Ci najlepszą stabilizację podczas tańca. Ponadto, żelowa wkładka wewnątrz butów zapewni Ci niepodważalny komfort tańca bez bólu, odcisków i otarć.

### Wysokość obcasa

Buty posiadają obcas 6 cm.

[Ten sam model butów z obcasem 7.5 cm \(flare\)](#)

[Ten sam model butów z obcasem 9 cm \(flare\)](#)

### Elastyczna podeszwa taneczna

Zaprojektowana z żelową wkładką dla dodatkowego komfortu. Dzięki tej podeszwie będziesz mogła zginać i obracać stopę w różnych kierunkach, a but w żaden sposób nie będzie krępować Twoich ruchów.

## **Szczotka do obuwia tanecznego**

Podeszwa **butów tanecznych** powinna być [szczotkowana](#) po każdych zajęciach. Dzięki temu obuwie taneczne będzie służyć Ci przez długi czas.

## **Dopracowana technologia odprowadzania wilgoci**

Podszewka z mikrofibry jest z technologią odprowadzania wilgoci. Zaprojektowana jest tak, aby Twoje buty i stopy pozostały suche przez wiele godzin tańca.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego rozmiaru, skontaktuj się z nami na czacie w prawym dolnym rogu ekranu lub zadzwoń 728057246.

## **Wszystko, co powinnaś wiedzieć o butach do tańca - przydatne linki:**

[\*\*Jak zapiąć buty taneczne ?\*\*](#)

[\*\*Nakładki na obcasy flare i slim - czy wiesz jak je założyć i do czego służą?\*\*](#)

[\*\*Jak dbać o buty do tańca?\*\*](#)