



Buty taneczne - obcas 9 cm (flare)

Nr katalogowy: 606

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 24h

Kolor: Biały ze srebrną nitką

Zdobienie: Kryształkami

Wysokość obcasów: 9 cm

Możliwość zwężenia butów: Tak (koszt 75 zł)

Zapięcie: Szybkie zapięcie. Klamra z kryształem

Podeszwa: Zamszowa- miękka i elastyczna. Jest to specjalny materiał do tańca w pomieszczeniach. Dzięki temu buty nie ślizgają się i mają bardzo dobrą przyczepność do parkietu. Zalecamy używanie specjalnej szczotki do regularnej konserwacji

Wkładka: Wkładka żelowa dla większego komfortu

Rozmiar: od 34 do 44

Cena

389,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 34 , 34.5 , 35 , 36 , 37 , 37.5 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

Opis produktu

Buty do tańca z wysokim obcasem

Te buty do tańca z wysokim 9 cm obcasem zapewnią Ci nie tylko stylowy wygląd, ale również maksymalny komfort podczas tańca. Buty taneczne w całości pokryte są kryształkami. Kryształki bardzo ładnie odbijają światło podczas każdego ruchu. Wyjątkowo elastyczna podeszwa z wbudowaną żelową wkładką zapewni Ci komfort tańczenia przez wiele godzin bez otarć i bólu stóp. Buty do tańca doskonale trzymają stopę dzięki zapięciu krzyżowemu na podbiciu. Pasek jest regulowany.

Wysokość i kształt obcasa

Buty posiadają obcas 9 cm (obcas kieliszkowy flare). Obcas 9 cm będzie dla Ciebie doskonałym wyborem, jeśli szukasz dodatkowej wysokości. Rozszerzana podstawa obcasa zapewni Ci dodatkową stabilność.

[Ten sam model buta z obcasem 7.5 cm](#)

[Ten sam model buta z obcasem 6.5 cm](#)

[Ten sam model buta z obcasem 6 cm](#)

Elastyczna podeszwa taneczna

Podeszwa zaprojektowana jest z żelową wkładką dla dodatkowego komfortu. Dzięki tej podeszwie będziesz mogła zginać i obracać stopę w różnych kierunkach, a but w żaden sposób nie będzie krępować Twoich ruchów.

Dopracowana technologia odprowadzania wilgoci

Podszewka z mikrofibry jest z technologią odprowadzania wilgoci. Zaprojektowana jest tak, aby Twoje buty i stopy pozostały suche przez wiele godzin tańca.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego rozmiaru, skontaktuj się z nami na na czacie w prawym dolnym rogu ekranu lub zadzwoń 728057246.

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o butach do tańca - przydatne linki:

[Jak zapiąć buty taneczne ?](#)

[Nakładki na obcasy flare i slim - czy wiesz jak je założyć i do czego służą?](#)

[Jak dbać o buty do tańca?](#)

Tabela rozmiarów

Aby dobrać właściwy rozmiar, zmierz dokładnie długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca i dopasuj ją do wartości w tabeli.

DŁUGOŚĆ STOPY (CM)	ROZMIAR
22	34
22.5	34.5
23	35
23.5	36
24	37
24.5	37.5
25	38

DŁUGOŚĆ STOPY (CM)	ROZMIAR
25.5	39
26	40
26.5	41
27	42