



Buty do tańca bachata - obcas 9 cm

Nr katalogowy: 625

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 24h

Cena

379,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 35 , 36 , 37 , 37.5 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

Opis produktu

Buty do tańca bachata

Buty do tańca bachata to idealny wybór dla kobiet, które chcą się wyróżnić na parkiecie i dodać swojemu stylowi odrobinę blasku.

Obuwie taneczne wykonane jest z satyny, która w całości pokryta jest dwuwymiarowymi kryształkami. Kamienie bardzo ładnie odbijają światło podczas tańca. Wyjątkowo elastyczna podeszwa taneczna z wbudowaną żelową wkładką zapewni Ci komfort tańczenia przez wiele godzin. Buty do tańca doskonale trzymają stopę dzięki zapięciu krzyżowemu na podbiciu. Możesz je również zapiąć wokół kostki.

Wysokość i kształt obcasa

Obcas 9 cm (obcas kieliszkowy typu flare). Obcas ten zapewnia optymalną stabilność i wydłuża sylwetkę.

To doskonałe rozwiązanie dla kobiet, które chcą cieszyć się wygodnym obuwem bez rezygnacji z eleganckiego wyglądu. Dzięki niemu możesz dodać sobie kilka centymetrów wzrostu, a jednocześnie cieszyć się pełną swobodą ruchów i wygodą podczas tańca.

Elastyczna podeszwa taneczna

Zaprojektowana jest z żelową wkładką dla dodatkowego komfortu. Dzięki tej podeszwie będziesz mogła zginać i obracać stopę w różnych kierunkach, a but w żaden sposób nie będzie krępować Twoich ruchów.

Dopracowana technologia odprowadzania wilgoci

Podszewka z mikrofibry jest z technologią odprowadzania wilgoci. Zaprojektowana jest tak, aby Twoje buty i stopy pozostały suche przez wiele godzin tańca.

Tabela rozmiarów

Aby dobrać właściwy rozmiar, zmierz dokładnie długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca i dopasuj ją do wartości w tabeli.

Długość stopy (cm) Rozmiar

22	34
22.5	34.5
23	35
23.5	36
24	37
24.5	37.5
25	38
25.5	39
26	40
26.5	41
27	42