



Czarne szpilki 5 cm

Nr katalogowy: 704

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 24h

Cena

389,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 34 , 34.5 , 35 , 36 , 37 , 37.5 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

Opis produktu

Czarne szpilki 5 cm

Niech nasze czarne szpilki z obcasem 5 cm staną się Twoim tanecznym sojusznikiem. Przekonaj się, jak przemyślany design i komfortowe wykonanie wpłyną na Twoją pewność siebie w każdej sytuacji. Wybierz je już dzisiaj i bądź gotowa na wszystkie nadchodzące wydarzenia z klasą i wygodą.

Obuwie taneczne wykonane jest z tkaniny brokatowej, która w całości pokryta jest dwuwymiarowymi czarnymi kryształkami. Kamienie bardzo ładnie odbijają światło podczas tańca. Wyjątkowo elastyczna podeszwa taneczna z wbudowaną żelową wkładką zapewni Ci komfort tańczenia przez wiele godzin.

Wyjątkowa konstrukcja pasków, które tworzą motylkowy wzór na śródstopiu, zapewnia, że buty są nie tylko piękne, ale i niezwykle wygodne. Umożliwiają one swobodę ruchów bez nadmiernego ucisku, co jest kluczowe podczas długich nocy spędzonych na tańcu.

Te buty to idealny wybór na specjalne okazje takie jak wesela, bankiety czy wieczorne wyjścia. Doskonale sprawdzą się zarówno na parkiecie tanecznym, jak i podczas eleganckiego przyjęcia, zapewniając komfort i styl, którego szukasz.

Wysokość i kształt obcasa

Obcas 5 cm - szpilka

Elastyczna podeszwa taneczna

Zaprojektowana z żelową wkładką dla dodatkowego komfortu. Dzięki tej podeszwie będziesz mogła zginać i obracać stopę w różnych kierunkach, a but w żaden sposób nie będzie krępować Twoich ruchów.

Szczotka do obuwia tanecznego

Podeszwa **butów tanecznych** powinna być [szczotkowana](#) po każdych zajęciach. Dzięki temu obuwie taneczne będzie służyć Ci przez długi czas.

Dopracowana technologia odprowadzania wilgoci

Podszewka z mikrofibry jest z technologią odprowadzania wilgoci. Zaprojektowana jest tak, aby Twoje buty i stopy pozostały suche przez wiele godzin tańca.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego rozmiaru, skontaktuj się z nami na na czacie w prawym dolnym rogu ekranu lub zadzwoń 728057246.

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o butach do tańca - przydatne linki:

[Jak zapiąć buty do tańca ?](#)

[Nakładki na obcasy flare i slim - czy wiesz jak je założyć i do czego służą?](#)

[Jak dbać o buty taneczne?](#)

Tabela rozmiarów

Aby dobrać właściwy rozmiar, zmierz dokładnie długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca i dopasuj ją do wartości w tabeli.

Długość stopy (cm) Rozmiar

22	34
22.5	34.5
23	35
23.5	36
24	37
24.5	37.5
25	38
25.5	39
26	40
26.5	41
27	42