



BUTY TANECZNE ŚLUBNE, BUTY DO TAŃCA NA WESELE

CENA: **339,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN

Numer katalogowy: 99

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH WARIANTACH:


ROZMIAR 36 41

WYSOKOŚĆ OBCASA 7.5 CM 9 CM

OPIS PRZEDMIOTU

Buty wysadzone są cyrkoniami i perłami, które wyglądają bardzo szlachetnie i elegancko.

1. Wysokość obcasów (do wyboru): 10 cm, 9 cm, 8,5 cm, 7,5 cm.



2. Tkanina podeszwy: zamsz.

3. Tkanina górnej części buta: satyna.

4. Miękka podeszwa.

5. Kolor: perłowy róż.

Dostępne rozmiary

Najlepszym sposobem, na dobranie odpowiedniego rozmiaru buta, jest poznanie długości stopy (pamiętaj - nie możesz wybierać rozmiaru buta tanecznego sugerując się rozmiarem buta noszonego na co dzień).

W tym celu:

1. Na kartce papieru odrysuj bosą stopę.
2. Następnie weź centymetr i zmierz najdalej oddalone punkty pięta-palce.
3. Wynik zaokrąglij do połówek, czyli przy wyniku np. 23,3cm zapamiętaj rozmiar 23,5cm.
4. Znając swój rozmiar w centymetrach dobierz rozmiar buta według poniższej tabeli.

Rozmiar	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Długość stopy [cm]	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27

Buty możemy dostosować do szerokości Twojej stopy - zobacz jak ją zmierzyć (obrazek 3).



Na filmie zobaczysz, jak wyglądają buty z obcasem 9 cm (kieliszek).