



BUTY DO TAŃCA ŚLUBNE

CENA: **339,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN

Numer katalogowy: 115

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH WARIANTACH:

BUTY NA WYMIAR STOPY? NIE (WYSYŁKA W 48H)
TAK (CZAS OCZEKIWANIA 3-4 TYGODNIE)

ROZMIAR 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

WYSOKOŚĆ OBCASA 10 CM 6 CM 7.5 CM 8.5 CM 9 CM

OPIS PRZEDMIOTU

Profesjonalne buty do tańca

1. Tkanina podeszwy: zamsz

- jest to specjalny materiał do tańca w pomieszczeniach,
- dzięki temu buty nie ślizgają się i mają bardzo dobrą przyczepność do parkietu.

2. Tkanina górnej części buta: satyna.

3. Kolor: róż

4. Miękką i elastyczną podeszwa

- buty taneczne bardzo dobrze dopasowują się do stopy,
- są lekkie i mięciutkie.

5. Wysokość obcasów (do wyboru): 10 cm, 9 cm, 8,5 cm, 7,5 cm, 6 cm.



Na filmie zobaczysz, jak wyglądają buty taneczne z obcasem 9 cm i 7.5 cm (obcasy typu flare).

Dostępne rozmiary butów tanecznych

Najlepszym sposobem określenia rozmiaru butów tanecznych jest poznanie długości swojej stopy (pamiętaj - nie możesz wybierać rozmiaru buta tanecznego sugerując się rozmiarem buta noszonego na co dzień).

W tym celu:

1. Na kartce papieru odrysuj bosą stopę.
2. Następnie weź centymetr i zmierz najdalej oddalone punkty pięta-palce.
3. Wynik zaokrąglaj do połówek, czyli przy wyniku np. 23,3cm zapamiętaj rozmiar 23,5cm.
4. Znając swój rozmiar w centymetrach dobierz rozmiar buta według poniższej tabeli.

Rozmiar	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Długość wkładki [cm]	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27

Buty taneczne możemy dostosować do szerokości Twojej stopy

Wystarczy, że w wiadomości do zamówienia podasz długość i szerokość stopy.

