

**BUTY TANECZNE Z PASKAMI**CENA: **350,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN

Numer katalogowy: 121

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH  
WARIANTACH:

ROZMIAR 36 37 38 39 40 41 42 43

WYSOKOŚĆ OBCASA 7.5 CM 9 CM

**OPIS PRZEDMIOTU**

Buty do tańca z paskami, siateczką i zamkiem błyskawicznym. Niezwykle wygodna wkładka, odpowiednia do wszystkich rodzajów tańca.

1. Tkanina podeszwy: zamsz.
2. Tkanina górnej części buta: satyna.
3. Miękką podeszwa.
4. Wysokość obcasów (do wyboru): 10 cm, 9 cm, 8,5 cm, 7,5 cm, 6 cm.





### Dostępne rozmiary

Najlepszym sposobem określenia rozmiaru jest poznanie długości swojej stopy (pamiętaj - nie możesz wybierać rozmiaru buta tanecznego sugerując się rozmiarem buta noszonego na co dzień).

W tym celu:

1. Na kartce papieru odrysuj bosą stopę.
2. Następnie weź centymetr i zmierz najdalej oddalone punkty pięta-palce.
3. Wynik zaokrąglij do połówek, czyli przy wyniku np. 23,3cm zapamiętaj rozmiar 23,5cm.
4. Znając swój rozmiar w centymetrach dobierz rozmiar buta według poniższej tabeli.

Rozmiar	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Długość stopy [cm]	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27

### Jak zmierzyć stopę



