



Czarne buty do tańca

Nr katalogowy: 456

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 24h

Zdobienie: Brak

Zapięcie: Szybkie zapięcie

Wysokość obcasów: 7.5 cm (flare)

W zestawie: -

Kolor: Czarny

Tkanina: Satyna

Podeszwa: Zamszowa- miękka i elastyczna. Jest to specjalny materiał do tańca w pomieszczeniach. Dzięki temu buty nie ślizgają się i mają bardzo dobrą przyczepność do parkietu. Zalecamy używanie specjalnej szczotki do regularnej konserwacji

Wkładka: Wkładka żelowa dla większego komfortu

Rozmiar: od 34 do 44

Możliwość zwężenia butów: Tak (koszt zwężenia 60 zł)

Cena

379,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 34 , 34.5 , 35 , 36 , 37 , 37.5 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

Opis produktu

Czarne buty do tańca specjalne do tańca towarzyskiego i tańców latynoamerykańskich: bachata, salsa. Buty charakteryzują się miękką podeszwą, która idealnie sprawdza się na parkiecie. Długi pasek do zapięcia pod podeszwę doskonale stabilizuje kostkę. Dodatkowo buty posiadają bardzo stabilny obcas taneczny typu flare (7.5 cm). O wygodę dba również żelowa wkładka. Minimalizuje ona wstrząsy i równomiernie rozkłada nacisk buta na podłoże.

Tabela rozmiarów

Aby dobrać właściwy rozmiar, zmierz dokładnie długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca i dopasuj ją do wartości w tabeli.

Długość stopy (cm) Rozmiar

22	34
22.5	34.5
23	35
23.5	36
24	37
24.5	37.5
25	38
25.5	39
26	40
26.5	41
27	42