



Buty taneczne ślubne, buty do tańca na wesele

Nr katalogowy: 501

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 24h

Wysokość obcasów: 6 cm

Kolor: Biały

Tkanina: Satyna

Zdobienie: Kryształ z efektem zorzy polarnej

Zapięcie: Szybkie zapięcie. Klamra z kryształem

Podeszwa: Zamszowa- miękka i elastyczna. Jest to specjalny materiał do tańca w pomieszczeniach. Dzięki temu buty nie ślizgają się i mają bardzo dobrą przyczepność do parkietu. Zalecamy używanie specjalnej szczotki do regularnej konserwacji

Wkładka: Wkładka żelowa dla większego komfortu

Rozmiar: od 34 do 44

Możliwość zwężenia butów: Tak (koszt zwężenia 60 zł)

Cena

399,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 34 , 35 , 36 , 37 , 37.5 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

Opis produktu

Wygodne buty do tańca na wesele

Bajecznie piękne **buty do tańca ślubne** dla Panny Młodej, w pełni ozdobione mniejszymi i większymi kryształami. Uwielbiany model butów do tańca ślubnego. Cyrkonie pięknie odbijają światło podczas każdego ruchu, dzięki czemu będą prawdziwym dodatkiem do Twojej sukni ślubnej. Wewnętrzna bawełniana wkładka jest bardzo przyjemna w dotyku, dzięki czemu będziesz miała wrażenie, że tańczysz w kapciach. W tych wysokiej jakości **butach tanecznych ślubnych** będziesz tańczyć godzinami bez bólu stóp.

Białe buty do tańca idealnie komponują się np. ze śnieżnobiałą suknią ślubną.

Buty taneczne posiadają obcas 6 cm – jest to rozsądna wysokość obcasa. Zapewnia doskonałą stabilność podczas tańca.

Tabela rozmiarów

Aby dobrać właściwy rozmiar, zmierz dokładnie długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca i dopasuj ją do wartości w tabeli.

Długość stopy (cm) Rozmiar

22	34
22.5	34.5
23	35
23.5	36
24	37
24.5	37.5
25	38
25.5	39
26	40
26.5	41
27	42