



Buty do tańca czarne

Nr katalogowy: 503

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 24h

Cena

399,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 34 , 34.5 , 35 , 36 , 37 , 37.5 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

Opis produktu

Buty do tańca czarne

Wyjątkowe i stylowe buty do tańca czarne, zaprojektowane są jako klasyczny dodatek do Twojej tanecznej garderoby.

Obuwie taneczne wykonane jest z tkaniny brokatowej, która w całości pokryta jest dwuwymiarowymi czarnymi kryształkami. Kamienie bardzo ładnie odbijają światło podczas tańca. Wyjątkowo elastyczna podeszwa taneczna z wbudowaną żelową wkładką zapewni Ci komfort tańczenia przez wiele godzin. Te czarne buty do tańca doskonale trzymają stopę dzięki zapięciu krzyżowemu na podbiciu. Możesz je również zapiąć wokół kostki.

Buty taneczne idealnie pasują do strojów tanecznych, sukienek imprezowych i sukienek wieczorowych.

Wysokość i kształt obcasa

Obcas 7.5 cm (obcas kieliszkowy flare).

Buty taneczne są bardzo wytrzymałe

Stworzone po to, aby wytrzymały intensywny ruch.

Elastyczna podeszwa taneczna

Zaprojektowana z żelową wkładką dla dodatkowego komfortu. Dzięki tej podeszwie będziesz mogła zginać i obracać stopę w różnych kierunkach, a but w żaden sposób nie będzie krępować Twoich ruchów.

Szczotka do obuwia tanecznego

Podeszwa **butów tanecznych** powinna być [szczotkowana](#) po każdych zajęciach. Dzięki temu obuwie taneczne będzie służyć Ci przez długi czas.

Dopracowana technologia odprowadzania wilgoci

Podszewka z mikrofibry jest z technologią odprowadzania wilgoci. Zaprojektowana jest tak, aby Twoje buty i stopy pozostały suche przez wiele godzin tańca.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego rozmiaru, skontaktuj się z nami na na czacie w prawym dolnym rogu ekranu lub zadzwoń 728057246.

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o butach do tańca - przydatne linki:

[Jak zapiąć buty do tańca ?](#)

[Nakładki na obcasy flare i slim - czy wiesz jak je założyć i do czego służą?](#)

[Jak dbać o buty taneczne?](#)

Tabela rozmiarów

Aby dobrać właściwy rozmiar, zmierz dokładnie długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca i dopasuj ją do wartości w tabeli.

Długość stopy (cm) Rozmiar

22	34
22.5	34.5
23	35
23.5	36
24	37
24.5	37.5
25	38
25.5	39
26	40
26.5	41

Długość stopy (cm)	Rozmiar
--------------------	---------

27	42
----	----