



Beżowe buty do tańca - obcas 9 cm (flare)

Nr katalogowy: 604

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 24h

Cena

379,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 34 , 34.5 , 35 , 36 , 37 , 37.5 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

Opis produktu

Beżowe buty do tańca

Jeśli szukasz miękkich i wygodnych butów do tańca, warto, abyś rozważyła beżowe buty z obcasem o wysokości 9 cm. Te buty zapewnią Ci nie tylko stylowy wygląd, ale również maksymalny komfort podczas tańca.

Ich miękka, elastyczna podeszwa jest zaprojektowana tak, aby zapewnić Ci najlepszą stabilizację i podtrzymać stopę w odpowiedniej pozycji podczas tańca. Ponadto, żelowa wkładka wewnątrz butów zapewni Ci niepodważalny komfort tańca bez bólu, odcisków i otarć.

Jeśli szukasz butów, które połączą w sobie wygodę i elegancję, beżowe buty do tańca z miękką, elastyczną podeszwą, żelową wkładką i bez zdobień są idealnym wyborem. Przygotuj się na niezapomniane chwile na parkiecie!

Wysokość i kształt obcasa

Buty posiadają obcas 9 cm (obcas kieliszkowy flare). Obcas flare posiada charakterystyczne zwężenie ku dołowi, co dodaje lekkości i elegancji całej stylizacji.

Obcas flare o wysokości 9 cm to doskonałe rozwiązanie dla kobiet, które chcą cieszyć się wygodnym obuwem bez rezygnacji z eleganckiego wyglądu. Dzięki niemu możesz dodać sobie kilka centymetrów wzrostu, a jednocześnie cieszyć się pełną swobodą ruchów i wygodą podczas tańca. Mimo swojej wysokości, obcas flare o wysokości 9 cm jest niezwykle wygodny w użytkowaniu.

[Ten sam model butów z obcasem 7.5 cm \(flare\)](#)

[Ten sam model butów z obcasem 6 cm \(klocek\)](#)

Elastyczna podeszwa taneczna

Zaprojektowana z żelową wkładką dla dodatkowego komfortu. Dzięki tej podeszwie będziesz mogła zginać i obracać stopę w różnych kierunkach, a but w żaden sposób nie będzie krępować Twoich ruchów.

Szczotka do obuwia tanecznego

Podeszwa **butów tanecznych** powinna być [szczotkowana](#) po każdych zajęciach. Dzięki temu obuwie taneczne będzie służyć Ci przez długi czas.

Dopracowana technologia odprowadzania wilgoci

Podszewka z mikrofibry jest z technologią odprowadzania wilgoci. Zaprojektowana jest tak, aby Twoje buty i stopy pozostały suche przez wiele godzin tańca.

Czy beżowe buty pasują do wszystkiego?

Beżowe buty do tańca są uniwersalne i pasują do wielu stylizacji, w tym do niektórych sukienek ślubnych. Najlepiej będą wyglądały z sukienkami w odcieniach bieli, kości słoniowej, ecru, złamanej bieli lub kremu. Beżowe buty można również ładnie zestawić z delikatnymi pastelami, takimi jak pudrowy róż czy lawendowy.

Beżowe buty do tańca idealnie pasują do sukienek w stylu boho lub rustykalnym, a także do klasycznych, eleganckich sukienek ślubnych. Ważne jest, aby buty były dopasowane do stylu i charakteru sukni, a także do ogólnej koncepcji stylizacji ślubnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego rozmiaru, skontaktuj się z nami na na czacie w prawym dolnym rogu ekranu lub zadzwoń 728057246.

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o butach do tańca - przydatne linki:

[Jak zapiąć buty taneczne ?](#)

[Nakładki na obcasy flare i slim - czy wiesz jak je założyć i do czego służą?](#)

[Jak dbać o buty do tańca?](#)

Tabela rozmiarów

Aby dobrać właściwy rozmiar, zmierz dokładnie długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca i dopasuj ją do wartości w tabeli.

DŁUGOŚĆ STOPY (CM)	ROZMIAR
22	34

DŁUGOŚĆ STOPY (CM)	ROZMIAR
22.5	34.5
23	35
23.5	36
24	37
24.5	37.5
25	38
25.5	39
26	40
26.5	41
27	42