



Białe buty do tańca - obcas 9 cm

Nr katalogowy: 448

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 24h

Cena

389,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 34 , 35 , 36 , 37 , 37.5 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

Opis produktu

Białe buty do tańca - elegancja i blask na parkiecie

Te buty taneczne są odpowiednie dla tancerzy w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania.

Buty wykonane są z białej satyny z 4 skrzyżowanymi paskami i jednym szerszym. Zapinane na skrzyżowany pasek opatany na podbiciu i pod podeszwą, który doskonale trzyma but na stopie. Buty w całości pokryte są kryształkami, co dodaje im jeszcze więcej blasku i elegancji.

Te wyjątkowe buty nie tylko zachwycają swoim wyglądem, ale także doskonale komponują się z różnymi stylizacjami. Ich unikalny design sprawia, że mogą być również noszone na specjalne okazje, w tym jako buty ślubne dla panien młodych.

Wysokość i kształt obcasa

Buty posiadają obcas flare o wysokości **9 cm**. Obcas 9 cm będzie dla Ciebie doskonałym wyborem, jeśli szukasz dodatkowej wysokości. Rozszerzana podstawa obcasa zapewni Ci dodatkową stabilność.

[Ten sam model buta z obcasem 7.5 cm \(flare\)](#)

[Ten sam model z obcasem 6 cm](#)

Buty do tańca stworzone z myślą o komforcie

Te buty do tańca są lekkie jak piórko i jakże wygodne. Nasza wkładka z pamięcią kształtu zapewni Ci absolutny komfort tańca, poczujesz się w nich jak w kapciach. W tych butach tanecznych będziesz tańczyć dłużej, lepiej i wygodniej.

Jak dbać o buty do tańca

Do regularnej konserwacji zaleca się stosowanie specjalnej [szczotki](#) w celu zagwarantowania większej przyczepności do parkietu.

Tabela rozmiarów

Aby dobrać właściwy rozmiar, zmierz dokładnie długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca i dopasuj ją do wartości w tabeli.

DŁUGOŚĆ STOPY (CM)	ROZMIAR
22	34
22.5	34.5
23	35
23.5	36
24	37
24.5	37.5
25	38
25.5	39
26	40
26.5	41
27	42