



Damskie buty do tańca - obcas 9 cm

Nr katalogowy: 630

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 24h

Cena

379,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 35 , 36 , 37 , 37.5 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

Opis produktu

Rozkoszuj się tańcem w tych uroczych brzoskwiowych butach ozdobionych kryształkami. Ich wspaniały kolor przyciąga spojrzenia, podkreślając Twoją elegancję na parkiecie.

Buty dla tancerek

Buty do tańca o wysokości 9 cm zapewnią Ci stabilność i wygodę przez całą noc. Ten rozmiar obcasa jest uważany za kompromis między wygodą a elegancją.

Buty do tańca ze zdobieniami

Główną ozdobą butów są kryształki, które znajdują się na cholewce butów oraz na obcasie. Dodają one elegancji i blasku butom, a także przyciągają uwagę na parkiecie. Kryształki są starannie wybrane i osadzone w sposób, który zapewnia ich trwałość i wytrzymałość.

Wysokość i kształt obcasa

Buty posiadają obcas typu flare o **wysokości 9 cm**, co zapewnia doskonałą stabilność i komfort podczas tańca.

[Ten sam model butów z obcasem 7.5 cm](#)

Buty taneczne są bardzo wytrzymałe i elastyczne

Wyjątkowo elastyczna podeszwa z wbudowaną żelową wkładką zapewni Ci komfort tańczenia przez wiele godzin bez bólu i otarć.

Dopracowana technologia odprowadzania wilgoci

Podszewka z mikrofibry jest z technologią odprowadzania wilgoci. Zaprojektowana jest tak, aby Twoje buty i stopy pozostały suche przez wiele godzin tańca.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego rozmiaru, skontaktuj się z nami na czacie w prawym dolnym rogu ekranu lub zadzwoń 728057246.

Tabela rozmiarów

Aby dobrać właściwy rozmiar, zmierz dokładnie długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca i dopasuj ją do wartości w tabeli.

Długość stopy (cm)	Rozmiar
22	34
22.5	34.5
23	35
23.5	36
24	37
24.5	37.5
25	38
25.5	39
26	40
26.5	41
27	42