



Buty do tańca ślubne

Nr katalogowy: 115

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 24h

Cena

389,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 34 , 35 , 36 , 37 , 37.5 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

Opis produktu

Profesjonalne buty do tańca

1. Tkanina podeszwy: zamsz

- jest to specjalny materiał do tańca w pomieszczeniach,
- dzięki temu buty nie ślizgają się i mają bardzo dobrą przyczepność do parkietu.

2. Tkanina górnej części buta: satyna.

3. Kolor: pudrowy róż

4. Miękka i elastyczna podeszwa

- buty taneczne bardzo dobrze dopasowują się do stopy,
- są lekkie i mięciutkie.

5. Wysokość obcasów: 7.5 cm

Na filmie zobaczysz, jak wyglądają buty taneczne z obcasem 9 cm i 7.5 cm (obcasy typu flare).

Tabela rozmiarów

Aby dobrać właściwy rozmiar, zmierz dokładnie długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca i dopasuj ją do wartości w tabeli.

Długość stopy (cm) Rozmiar	
----------------------------	--

22	34
22.5	34.5
23	35
23.5	36
24	37
24.5	37.5
25	38
25.5	39
26	40
26.5	41
27	42