https://akcesoriadotanca.pl 728057246
kontakt@akcesoriadotanca.pl

Buty do tańca high heels – szpilki 11 cm

Nr katalogowy: 505

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 24h

Cena

399,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 35 , 36 , 37 , 37.5 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

Opis produktu

Buty do tańca high heels

Jakie buty do high heels

Botki high heels wykonane są z czarnej skóry i z miękkiej siateczki. Buty taneczne mają sznurowy przód i niezwykle wygodną skórzaną wkładkę. Te czarne buty do tańca niezbędne są w szafie każdej tancerki high heels. Kobiety uwielbiają ten model butów.

Czarne **szpilki do high heels** są zaprojektowane dla tancerek high heels. Oto co odróżnia je od standardowych szpilek:

Buty do high heels – tkanina

Buty high heels wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Wnętrze **szpilek do high heels** wykonane jest z wyjątkowo miękkiej skóry naturalnej. Cholewka butów do tańca wykonana jest z siateczki, która jest trwała, ale miękka w dotyku.

Buty do tańca high heels – podeszwa

Podeszwa **butów do high heels dance** nadaje się do tańca na wszystkich parkietach tanecznych i outdoorowych. Nie wymaga konserwacji, jest lekka i elastyczna. **Buty taneczne high heels** mogą być używane na co dzień – na parkiecie i na ulicy.

Gładka powierzchnia zapewni Ci łatwe skręty i ślizgi przy zachowaniu idealnej równowagi i kontroli.

Szpilki do high heels - taniec bez odcisków

Żelowa wkładka w **butach do high heels** zapewni Ci komfort tańczenia przez wiele godzin.

Obcasy do high heels

Buty do tańca high heels mają **wysokie obcasy** wysokości 11 cm, szpilki. Pomimo swojej wysokości **obcasy** są bardzo stabilne.

Idealnie dopasowane buty do tanca high heels

Sznurowany przód **butów do tańca high heels** pomoże Ci dokładnie dopasować buty do szerokości stopy.

Buty do tanczenia high heels są bardzo wytrzymałe

Stworzone są po to, aby wytrzymały intensywny ruch.

Pomocne linki:

Nakładki na obcasy- czy wiesz jak je założyć i do czego służą?

Najlepsze buty do nauki tańca high heels

Tabela rozmiarów

Aby dobrać właściwy rozmiar, zmierz dokładnie długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca i dopasuj ją do wartości w tabeli.

DŁUGOŚĆ STOPY (CM)	ROZMIAR
22	34
22.5	34.5
23	35

DŁUGOŚĆ STOPY (CM)	ROZMIAR
23.5	36
24	37
24.5	37.5
25	38
25.5	39
26	40
26.5	41
27	42